



Vendas: Solano Transkav
 Tel : (11) 3026-9655
 Fax : (11) 3026-9658
 Site : www.stkv.com.br
 e-mail : stkv@stkv.com.br
 Rua Pio XI, 1763 - Alto de Pinheiros
 São Paulo - SP - CEP 05468-150

Tabela de Correntes para Fusíveis Limitadores Tipo HH - Modelo DRVAL

Tensão kVA	Tn 7,2kV				Tm 12kV		Tn 17,5kV				Tn 25kV				Tn 36kV	
	Ts 3,8kV		Ts 6,6kV		Ts 11,9kV		Ts 13,2kV		Ts 13,8kV		Ts 23kV		Ts 25kV		Ts 34,5kV	
	Ip	Ic	Ip	Ic	Ip	Ic	Ip	Ic	Ip	Ic	Ip	Ic	Ip	Ic	Ip	Ic
10	1,53	4	0,88	4	0,49	4	0,44	4	0,42	4	*	*	*	*	*	*
15	2,29	6	1,32	4	0,73	4	0,66	4	0,63	4	*	*	*	*	*	*
30	4,57	12,5	2,63	8	1,46	4	1,32	4	1,26	4	0,76	4	0,7	4	*	*
45	6,85	20	3,95	10	2,19	6	1,97	6	1,89	6	1,13	4	1,04	4	0,76	4
75	11,5	32	6,57	20	3,63	10	3,29	12,5	3,15	10	1,89	6	1,74	6	1,26	4
112,5	17,2	40	9,86	25	5,47	16	4,93	16	4,72	12,5	2,83	8	2,6	8	1,89	6
150	22,9	50	13,2	32	7,29	20	6,57	16	6,29	16	3,77	10	3,47	10	2,52	6
225	34,3	75	19,7	40	10,9	25	9,86	25	9,43	20	5,66	12,5	5,2	12,5	3,77	10
300	45,7	100	26,3	63	14,6	32	13,5	32	12,6	32	7,54	20	6,94	16	5,03	12,5
500	76,1	*	43,8	100	24,3	50	21,9	50	20,9	50	12,6	32	11,6	25	8,38	20
750	114	*	65,7	160	36,5	75	32,9	63	31,5	63	18,9	40	17,4	40	12,6	25
1000	152	*	87,6	*	48,6	100	43,8	100	41,9	100	25,2	50	23,2	50	16,8	40
1500	*	*	131	*	72,9	160	65,7	160	62,9	125	37,7	75	34,7	75	25,2	50
2000	*	*	*	*	97,2	*	87,6	*	83,8	160	50,3	100	46,3	100	33,5	80
2500	*	*	*	*	*	*	*	*	105	*	62,9	125	57,8	125	41,9	100

Tn =	Tensão nominal superior do limitador fusível
Ts =	Tensão de serviço na instalação
Ip =	Corrente nominal do transformador em Ampères
Ic =	Corrente nominal do calibrador do limitador fusível